


Climatic Control H&C - KVIK-GUIDE

⚠ VIGTIGT! Før arbejdet påbegyndes, skal installatøren læse den fulde installations- og brugermanual, som følger med produktet, omhyggeligt igennem og sikre sig, at alle instruktioner i den er forstået og overholdt.

1. Monter:



- udendørs temp. sensor på væg mod nord
- fremløbssensor på shuntens fremløb efter pumpen
- 3-punktsaktuator på shunt og træk ledningerne frem til Climatic Control.

2. Forbind ledninger som beskrevet på diagrammet nedenunder.


3. **Tid og Dato:** I denne menu kan du indstille til og dato samt ugedage. Vælg først  med markøren og tryk derefter på OK-tasten.

Med tasterne (+) og (-) indstilles minutter som bekræftes med (OK).

Med tasterne (+) og (-) indstilles timer som bekræftes med (OK).

Med tasterne (+) og (-) indstilles ugedagen som bekræftes med (OK) 1=mandag 7=Søndag.   1 2 3 4 5 6 7

4. **Konfiguration:** Valg af driftstilstand sker ved hjælp af piletasterne (◀) og (▶). Vælg .

For at få adgang til denne menu skal du holde tasten (OK) nede i 10 sekunder. Displayet viser  samt den forudindstillede Installationstype (*Hot TYPE*).

Parametrene vælges ved at trykke på tasterne (◀) eller (▶).


For at ændre parametrene skal du trykke på (OK) og bruge (+) eller (-) for at ændre dem.

For at forlade menuen skal du gå til parameteren "End" og trykke på (OK)-tasten.

Den mest brugte konfiguration består af disse indstillinger:

Varmekurven Menu 1:

Standard indstillet til 0.7



Værdi for Max fremløbstemperatur menu 2:

Standard indstillet til 45°C




Værdi for Min fremløbstemperatur menu 3:

Standard indstillet til 17°C




Kontrol af Motorventil funktion menu 20: Bruges til test af motorventil.




Varmekurven vælges iht. varmekurve diagrammet nedenunder.

5. **Programvalg:** (Hvis nødvendigt) Enheden har 9 prædefinerede og 4 brugerdefinerede ugeprogrammer.

Programoversigt findes i brugermanualen. Med pil-tasterne vælges  og bekræftes med (OK). Vælg den ønskede program og tryk på OK.

For at forlade menuen skal du gå til parameteren "End" og trykke på (OK)-tasten.

6. Kontrollér at driftstilstand er valgt som komfort  som vælges ved (◀) eller (▶).

7. Pettinaroli Climatic Control Vejrkompensering er nu installeret for standard Gulvvarmesystem.

Bemærk at Kontrol af cirkulationspumpe skal ske via gulvvarmeregulerings-enheden.

