

## Styresystemer til gulvvarme. Udgået af sortiment. (Tilgængelige rumtermostater)

<i>Alpha/Bravo styresystemer</i>		<i>Alpha/Bravo rumtermostater</i>		<i>Tilgængelig rumtermostat</i>	
	AB4071-06 AB4071-12 (868MHz)		AR4070SF AR4070KF2E (m/gulvføler)		<b>R4070</b> 40 3597 920
	B2070-02 B2070-06 B2070-12 (868MHz)		R4070 R4070E (m/gulvføler)		<b>ODR4070H</b> 40 3597 880
			DR4070H ODR4070H (analog) ODR4070HE (m/gulvføler)		
<i>COMFORT styresystemer</i>		<i>COMFORT rumtermostater</i>		<i>Tilgængelige rumtermostater</i>	
	A240112-04 A240112-08 A240112-12		A264202		<b>A264202</b> 40 3582 800
	A240112NW-04 A240112NW-08 A240112NW-12		A264202D		<b>A264202D</b> 40 3582 810
<i>COMFORT IP styresystemer</i>		<i>COMFORT IP rumtermostater</i>		<i>Tilgængelige rumtermostater</i>	
	EC-42010-06 EC-42010-10		EC-42090		<b>EC-42090</b> 40 3582 490
			EC-42090D		<b>EC-40090</b> 40 3582 450
			EC-42090WD		